


Схема установки на фундаменте колонок топливораздаточных серии "Топаз-211"



В зависимости от грунта

Колонка условно не показана

